Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Guide	Guide
3	3	Exit	Exit
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	Ok	Ok
9	9	[i+]	Info
0	0	Return	Back
Input	AV	Red/ Root	Red
AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt	Green/ Contents	Green
Vol +	Vol +	Text	Text
Vol -	Vol -	Yellow/ Top	Yellow
Mute	Mute	Blue/ Dvd	Blue
Quick	Smart	Audio ool / II	Dual

Original		Rechange		Original	Rechange
SET UP SUBTITLE	Subtitle/Set Up	AD SUBT	Subt		
	[I ⊲I]	SETTINGS OPT	Options		
MENU	Eject/Menu	TOP MENU MENU	Menu		
TV	Stop/ATV-DTV		Stop		
LIST	Play/List	PLAY MODE	Play		
	Pause/II>/▼		Pause		
	I<< / [≡?]		I<<		
	>>I / [◷][≡X]		>>I		
	<< / [≡▯]		<<		
	>> / [≡↕]		>>		

Original	Rechange
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Input	AV
Vol +	Vol +
Vol	Vol -
Mute	Mute
Quick	Smart
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Ok	Ok
[i+]	Info
Return	Back
Yellow/Top	Yellow
Blue/Dvd	Blue
Audio ool/II	Dual
Subtitle/Set Up	Subt
[I<I]	Options
Eject/Menu	Menu
Stop/ATV-DTV	Stop
Play/List	Play
Pause/II>/▼	Pause
I<<	I<<
>>I	>>I

Original	Rechange	Original	Rechange
<<	<<		
>>	>>		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P-	Ch -
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	Right	Right
5	5	Ok	Ok
6	6	[i +]	Info
7	7	Return	Back
8	8	Red/Root	Red
9	9	Green/Contents	Green
0	0	Yellow/Top	Yellow
Input	AV	Blue/Dvd	Blue
Vol +	Vol +	Audio ool / I I	Dual
Vol -	Vol -	Subtitle/Set Up	Subt
Mute	Mute	[I ◁I]	Options
Quick	Smart	Eject/Menu	Menu
P+	Ch +	Stop/ATV-DTV	Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
LIST Pl ay/ Li st	PLAY MODE Pl ay		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Pause/ I I >/ ▼	Pause		