Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Out	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Back	Exit	Exit
Menu	Menu	Tracking+	Vol +
F. Adv	List	Tracking-	Vol -
Slow/Dpss-	Shift + Vol -	Menu Down	Down
Display	Shift + Info	VCR/TV	TV/R
Auto/Track	D. Menu	Next	>>I
Menu Up	Up	Audio	Dual
Stop	Stop	Prev.	I <<
T. Set/Clock	Shift + Sleep	1	1
Mon/TV	Media	2	2
Menu Left	Left	3	3
Pause	Pause	4	4
Video/Go-To	Shift + Guide	5	5
Slow/Dpss+	Shift + Vol +	6	6
Sp/Lp/Speed	Shift + Ok	Count Remain	Text

Original	Rechange
7	7
8	8
Otr/A.Otr	Shift + Smart
Index Pict-	Subt
9	9
-/--	Guide
Vps/Pdc	Eject
X2 Rew/Play	Shift + >>
Set+	Shift + Up
Set-	Shift + Down
Record	Rec
Play	Play
Audio Dub	Shift + Dual
F.Forward	>>
Rec/Mode	Shift + Rec
Index Pict+	Format
Rewind	<<

Original	Rechange
0	0
Search Index	Shift + TV/R
Progr/C/CH	Pre Ch
Eject/Reverse	Shift + Mute
Rec. On/Off	Options
Show View	Info
Ch.Memo	Smart
Chan-	Ch -
Timer/Record	Sleep
Chan+	Ch +
Counter Stop	Shift + Stop
Counter Reset	Shift + Pause
Frame Down	Shift + Ch -
Frame Up	Shift + Ch +
Input Source	AV
Counter Clock	Shift + AV