Original	Rechange	Original	Rechange
On/Standby	Power	Angle	Format
1	1	TRK. -	Ch -
2	2	I <<	I <<
3	3	>>I	>>I
4	4	<<	<<
5	5	Stop	Stop
6	6	Play/Pause	Play
7	7	Pause	Pause
8	8	Menu	Menu
9	9	>>	>>
0	0	Title List / Di Menu	D. Menu
Audio	Dual	Up	Up
Select DVD	Smart	Left	Left
Select VCR	Media	OK	Ok
Input Select	AV	Right	Right
Open / Close	Eject	Return	Back
TRK. +	Ch +	Down	Down

Original		Rechange		Original	Rechange
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
DVD	Copy DVD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
VCR	Copy VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep		

Original		Rechange	
ON/STANDBY	On/ St andby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
DVD	Sel ect DVD	HOME SMART	Smart
VCR	Sel ect VCR	APP MEDIA	Medi a
INPUT SEL	I nput Sel ect	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Cl ose	ZOOM	Ej ect
PROG TRK	TRK. +	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
ANGLE	Angl e	PICTURE FORMAT	For mat
	TRK. -	CH −	Ch -
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	St op		St op
	Pl ay/ Pause	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	>>		>>
TITLE LIST / DISC MENU	Ti t l e Li st / Di Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
	Down		Down

Original		Rechange		Original	Rechange
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
DVD	Copy DVD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
VCR	Copy VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	PR-	Ch -
Input	AV	Mute	Mute
1	1	[≡i]/[i+]	List
2	2	Text	Text
3	3	Subtitle	Subt
4	4	O)/I/II	Dual
5	5	Menu	Menu
6	6	Exit	Exit
7	7	Return	Back
8	8	Guide	Guide
9	9	OK	Ok
0	0	Up	Up
AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt	Down	Down
ATV/DTV	TV/R	Right	Right
Vol +	Vol +	Left	Left
Vol -	Vol -	Red	Red
PR+	Ch +	Green	Green

Original	Rechange		Original	Rechange
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Timer / [≡x]	PROG SLEEP	Sleep		
[≡♦]	PICTURE FORMAT	Format		
[≡+]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
[≡?]	ZOOM ⏏	Eject		
QUICK Quick	SETTINGS OPT	Options		
[▼]	FAV PRE-CH	Pre Ch		