Mandis shop

Toshiba CT-95003

Original		Rechange	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
YouTube	You Tube	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Google Play	Google Play	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Colors	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Smart	LIST SMART	Smart / List
123	123	TV 1	1
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI-SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
	OK	OK	OK
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
PVR	PVR	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://al-remotecontrols.fr/Toshiba/1047-939-telecommande-remplacement-pour-Toshiba-CT-95003.htm