Original		Rechange	
	POWER		Power
	DISPL. / OFF	SHIFT +	Shift + Power
	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
	TEXT	REPEAT TEXT	Text
	PRESETS	SETTINGS OPT	Options
	SUBTITLE	AD SUBT	Subt
	AUDIO	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	LANG.	SOUND DUAL	Dual
	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
	FREEZE	SHIFT +	Shift + Stop
	RED	A	Red
	GREEN	B	Green
	YELLOW	C	Yellow
	BLUE	D	Blue
	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
	UP		Up

Original		Rechange	
	LEFT		Left
	OK	OK	Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	GUIDE	- / -- GUIDE	Guide
	INFO	DISPLAY INFO	Info
	VOL+	+ VOL	Vol +
	VOL-	VOL −	Vol -
	SOURCE	TIMER AV	AV
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	MUTE	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	MEDIA	APP MEDIA	Media
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	PLAY/PAUSE	PLAY MODE	Play

Original		Rechange		Original	Rechange
	PLAY/ PAUSE		Pause		
	REC	REC MODE	Rec		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	STOP		St op		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	RECALL	RETURN BACK	Back		
TV/ RADIO	TV/ RADI O	SEARCH TV/R	TV/ R		