Original	Rechange
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
3D	Shift + 3
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Rechange
Vol -	Vol -
[i+]	Info / Angle
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Home	D. Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Quick	Smart / List
[>]	Display / Media
Guide	Guide / EPG / -/--
*/O	I<< / Preset-
*/Q	>>I / Preset+

Original		Rechange		Original	Rechange
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
I/II	O)/I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Format	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		