Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH +	Ch+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CH -	Ch-	CH PAGE -	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Rechange	Original	Rechange
T. Shift	Eject / Surround	Green	Green / APP / Repeat
I/II Audio	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Size/Aspect	Zoom / Size	Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto		
Reveal	D.Menu / Top		
Hold	Shift + Stop /		
Subpage	Setup / OPT /		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Index/Rec List	Smart / List		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		