Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Play	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer	Pause	Pause / Step / Freeze
Sleep	Sleep / Timer	>>	>> / Tune+
AV	AV / Input / RDS	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Up	Up
2	2	Recall	Fav / Marker / PC
3	3	I<<	I<< / Preset-
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	Zurück	Back / Return
9	9	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	Info	Info / Angle
0	0	P+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	CH- / Page-		
Multimedia	Display / Media		
Vol -	Vol -		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Menü	Menu / Home		
Untertitel	Subtitle / EQ		
Lang.	Audio / Lang I/II		
Ton	TV/Radio /		
Zoom	Zoom / Size		
TXT	Text / Goto		
Internet	Smart / List		
FAV	SHIFT + FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
Bildmodus	Picture / Format		