Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
--	--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
M MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
<	Left		Left
P	Up		Up
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
>	Right		Right
P	Down		Down
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
−VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Red/Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SOUND	Red/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PICTURE	Green/Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PICTURE	Green/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FEATURE	Yellow/Feature	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INSTALL	Blue/Install	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[/ ≡]	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	[≡+]	HOLD	Stop / Hold		
	[≡x]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[≡?]	LIST SMART	Smart / List		
	[≡i]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		