Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
GO TO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
ANGLE/ TTX	Angle/TTX	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PBC/ SCAN	PBC/Scan	LIST SMART	Smart / List
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up	▲	Up
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down
ZOOM	Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Yellow/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Red/Menu	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
MENU	Red/ Menu	HOME MENU	Menu / Home		
REPEAT /DEL	Repeat / Del	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
TV/ RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
PRO/ EPG	Pro/ EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
/FAV	<<I FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
/FAV	<<I FAV	TUNE-	<< / Tune-		
/PROT	>>I Prot	TUNE+	>> / Tune+		