Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	Left	Left
Power Source	SHIFT + Shift + Power	Enter	Ok
1	1	Top Menu	SHIFT + TOP MENU Shift + Menu
2	2	Pop Up Menu	TOP MENU Menu
3	3	On Screen	SHIFT + SETTINGS Shift + Options
4	4	Option	SETTINGS Options
5	5	Return	RETURN Back
6	6	Display	SHIFT + DISPLAY Shift + Info
7	7	Mode	APP Media
8	8	Stop	Stop
9	9	Pause	Pause
0	0	Play/ Band	PLAY MODE Play
+10/ Memory	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	<< Tuning	<<
ENT	SHIFT + OK Shift + Ok	Tuning >>	>>
Up	Up	I << Preset	I <<
Down	Down	Preset >>I	>>I
Right	Right	Movie	HOME Smart

Original	Rechange	Original	Rechange
Music	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	HDMI Out	TIMER AV AV
Sur. Decode	SOUND DUAL Dual	HDMI 1	SHIFT + 1 Shift + 1
Straight	AD SUBT Subt	HDMI 2	SHIFT + 2 Shift + 2
Info	DISPLAY INFO Info	HDMI 3	SHIFT + 3 Shift + 3
Sleep	PROG SLEEP Sleep	HDMI 4	SHIFT + 4 Shift + 4
Enhancer	SEARCH TV/R TV/R	HDMI 5	SHIFT + 5 Shift + 5
Pure Direct	REPEAT TEXT Text	V-AUX	SHIFT + 6 Shift + 6
Program+	+ CH Ch +	AV 1	SHIFT + 7 Shift + 7
Program-	CH − Ch -	AV 2	SHIFT + 8 Shift + 8
Vol +	+ VOL Vol +	AV 3	SHIFT + 9 Shift + 9
Vol -	VOL − Vol -	AV 4	-/-- GUIDE Guide
Mute	MUTE Mute	AV 5	SHIFT + 0 Shift + 0
BD/DVD	A Red	AV 6	FAV PRE-CH Pre Ch
TV	B Green	Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
NET	C Yellow	Tuner	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Radio	DISC NAV LIST List	USB	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Party	PICTURE FORMAT Format	Bluetooth	ECO 3D 3D

Original		Rechange		Original		Rechange
NET	NET	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text			
PHONO	Phono	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV			

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	Pop Up Menu	Menu
Power Source	SHIFT + Shift + Power	On Screen	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options
1	1	Option	Options
2	2	Return	Back
3	3	Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	Enter	Ok
9	9	Mode	Media
0	0	Stop	Stop
+10/ Memory	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide	Pause	Pause
ENT	SHIFT + OK Shift + Ok	Play/ Band	Play
Info	DISPLAY INFO Info	<< Tuning	<<
Sleep	PROG SLEEP Sleep	Tuning >>	>>
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu	I << Preset	I <<

Original	Rechange	Original	Rechange
Preset >>I	>>I	V- AUX	Shift + 6
Program+	Ch +	AV 1	Shift + 7
Program-	Ch -	AV 2	Shift + 8
Vol +	Vol +	AV 3	Shift + 9
Vol -	Vol -	AV 4	Guide
Mute	Mute	AV 5	Shift + 0
BD/ DVD	Red	AV 6	Pre Ch
TV	Green	Audio	Dual
NET	Yellow	Tuner	D. Menu
Radio	TV/ R	Bluetooth	Subt
Party	Format	USB	Text
HDMI Out	AV	NET	Shift + Media
HDMI 1	Shift + 1	Phono	Smart
HDMI 2	Shift + 2		
HDMI 3	Shift + 3		
HDMI 4	Shift + 4		
HDMI 5	Shift + 5		