Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECEIVER	Power		Power
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	Audio 1	TV 1	1
2	Audio 2	DVD 2	2
3	Audio 3	CD-STB 3	3
4	Audio 4	VIDEO 4	4
5	Audio 5	TAPE 5	5
FM	Tuner FM	TUNER 6	6
MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
PRESET	Tuner Preset Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESET	Tuner Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuner Tuning	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNING	Tuner Tuning	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ / Page+

Up

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET	Tuner Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
PRESET	Tuner Preset	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuner Tuning	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING	Tuner Tuning	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
MOVIE	Sound Movie	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Sound Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sound Surr	SURROUND	Eject / Surround
BASS	Sound Bass	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ENHANCER	Sound	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
STRAIGHT	Sound Straight	TITLE SOUND	Sound / Title
BD DVD	Scene BD DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	Scene CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up

Original		Rechange	
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▮▮	Pause	STEP-FREEZE ▮▮	Pause / Step / Freeze
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-

Original		Rechange	
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+