Mandis shop

Yamaha RAX2

Original		Rechange	
AUX	AUX	1	1
TAPE	Tape	2	2
TUNER	Tuner	3	3
CD	CD	4	4
PHONO	Phono	5	5
	Tape 1	6	6
	Tape 2	7	7
DIR A	Dir A Tape	TOP MENU MENU	Menu
DIR B	Dir B Tape	DISPLAY INFO	Info
REC/PAUSE	Rec/Pause Tape	▲	Up
PLAY	Play Tape	OK	Ok
	Stop Tape	▼	Down
<<	<< Tape	◀	Left
>>	>> Tape	▶	Right
A/B	A/B Tape	CLEAR EXIT	Exit
– PRESET	Preset - Tuner	CH –	Ch -
PRESET +	Preset + Tuner	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E Tuner	HOME SMART	Smart
<<	<< CD	<<	<<
>>	>> CD	>>	>>
DISC	Disc CD	DISC NAV LIST	List
PLAY	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
I<<	I << CD	<<	I <<
>>I	>>I CD	>>I	>>I
	Pause/Stop CD	■	Stop
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
POWER	Power	⏻	Power
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

https://al-remotecontrols.fr/Yamaha/1027687-telecommande-remplacement-pour-Yamaha-RAX2-VU07420.htm