

















Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On/Off		Power				
	Source Up		Up				
	Source Down		Down				
	Vol+		Vol +				
	Vol-		Vol -				
	Mute		Mute				
	RS-Bass		Text				

