# Mandis shop

# Bigben-Interactive NVR800

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PLAY/PAUSE | Play | PLAY MODE | Play |
| PLAY/PAUSE | Pause | | Pause |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| STOP USB/SD | Stop USB/SD | | Stop |
| PROG. | Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| MODE | Mode | HOME SMART | Smart |
| SKIP- | I<</Skip- | | I<< |
| SKIP+ | >>I/Skip+ | | >>I |
| FOLDER DOWN | <</Folder | CH - | Ch - |
| FOLDER UP | >>/Folder Up | + CH | Ch + |
| DISPLAY | I<</Display | DISPLAY INFO | Info |
| DELETE | >>/Delete | CLEAR EXIT | Exit |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |