Mandis shop

Samsung AH81-09662A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Auto Power Off	Exit
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
Surround	Dual		
Standard	Smart		
Bass+	Ch +		
Bass-	Ch -		
D.IN	Menu		
Play	Play		
Pause	Pause		
AUX	AV		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Bluetooth/Pair	Options		
Auto Power On	Back		
USB	Subt		