Mandis shop

Samsung BN59-00802A



Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	+		Right
	-		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung