Mandis shop

Daewoo R-59A01

Original	Replacement	Original	Replacement
	Power		TV/R
	AV		0
	Exit		Guide
	Menu		Pre Ch
	Dual		Up
	Media		Down
	1		Left
	2		Right
	3		Ok
	Mute		Vol +
	Options		Vol -
	6		Ch -
	5		Ch +
	4		Shift + Power
	7		Subt
	8		Rec
	9		<<