Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
PP	Pre Ch	Up	Up
Mute	Mute	Down	Down
I-II	Dual	Right	Right
P<P	Back	Left	Left
-/--	Guide	M	Ok
1	1	PR+	Ch +
2	2	PR-	Ch -
3	3	M	Menu
4	4	Red/ Sound	Red
5	5	Green/ Picture	Green
6	6	Yellow/ Feature	Yellow
7	7	Blue/ Install	Blue
8	8	TV	TV/R
9	9	AV	AV
0	0	[≡]	Text
Vol +	Vol +	[≡o]	Smart

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡+]	Subt		
[≡x]	Options		
[. : ≡]	Media		
[≡?]	Format		
[≡i]	List		
[≡♦]	3D		
[i] / Info	Info		