| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | AV / TV | | AV / Input / RDS |
| | Menu | | Menu / Home |
| | PR + | | CH+ / Page+ |
| | PR + | | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | TXT | | Text / Goto |
| | Vol - | | Vol - |
| | Vol - | | Left |
| | OK | | OK |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol + | | Right |
| | SWAP | | Back / Return |
| | PR - | | CH- / Page- |
| | PR - | | Down |
| | 16:9 | | Picture / Format |
| | White / i | | Info / Angle |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Reveal | | Display / Media |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Double | Smart / List | | |
| SUB | Subtitle / EQ | | |
| MIX | Shift + Text / | | |
| Update | Setup / OPT / | | |