Original	Replacement	Original	Replacement
Bright- Sys	<< / Tune-	Green	Green / APP / Repeat
Bright+ Mode	>> / Tune+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Update	Smart / List	Blue	Blue / Prime Video / Random
0/10	0	Color+ P.Std	Picture / Format
1	1	Color- S.Std	Sound / Title
2	2	Menu Up	Up
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Subt.List	Subtitle / EQ
5	5	Sleep Timer	Sleep / Timer
6	6	Return TV	TV/Radio /
7	7	Menu video	D.Menu / Top
8	8	Text	Text / Goto
9	9	Txt Expand	Zoom / Size
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--	TV/AV	AV / Input / RDS
Chan. Down	CH- / Page-	Menu	Menu / Home
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC	On/Off	Power
Red	Red / Netflix / Search	Display	Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Menu Down	Down		
Back	Back / Return		
Volume+	Vol +		
Chan. Up	CH+ / Page+		
Volume-	Vol -		