Original	Replacement
Vol +	Vol +
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Power	Power
P -	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
PP	Back / Return
0	0

Original	Replacement
Info	Info / Angle
Text	Text / Goto
Hold	Stop / Hold
?	Smart / List
Size	Zoom / Size
-	Down
Menu	Menu / Home
+	Up
><	Setup / OPT /
I-II	Audio / Lang I/II