Mandis shop

Yamaha CRX-330

Original	Replacement
Standby/On	Power
Sleep	Sleep / Timer
CD	3
iPod	Smart / List
FM	TV/Radio /
USB	8
< Preset FM	Shift + I<< / Preset-
Preset > FM	Shift + >>I / Preset+
<< Tuning	<< / Tune-
Tuning >>	>> / Tune+
Memory	Shift + Smart / List
Function	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
▲	Up
I<<	I<< / Preset-
OK	OK
>>I	>>I / Preset+

Original	Replacement
Display	Display / Media
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
▼	Down
Folder ▼	CH- / Page-
Folder ▲	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold
X/Shuffle	AV / Input / RDS
Repeat	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +

https://al-remotecontrols.nl/en/Yamaha-15526-1808-replacement-remote-control-for-Yamaha-CRX-330-WG45460.htm