Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green / Audio	Audio / Lang I/II
1	1	Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ
3	3	Menu	Menu / Home
TV/SAT	Smart / List	Blue / UHF	Blue / Prime Video / Random
4	4	Up	Up
5	5	White / Timer	Sleep / Timer
6	6	White / Timer	Fav / Marker / PC
Radio	TV/Radio /	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
0	0	V+	Vol +
Red / i	Info / Angle	P+	CH+ / Page+
Red / i	Red / Netflix / Search	V-	Vol -
Green / Audio	Green / APP / Repeat	?	D.Menu / Top Menu

Original		Rechange		Original		Rechange	
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-				
RCL	RCL	MEDIA DISPLAY	Display / Media				