| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAV | FAV | PRE-CH | Pre Ch |
| AUDIO | Audio | DUAL | Dual |
| RECALL | Recall | BACK | Back |
| SUBTITLE | Subtitle | SUBT | Subt |
| INFO | Info | INFO | Info |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | MENU | Menu |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| EXIT | Exit | EXIT | Exit |
| CH+ | CH+ | CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH | Ch - |
| CH+ | Up | | Up |
| CH- | Down | | Down |
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL- | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL+ | Vol + | VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL | Vol - |
| TEXT | Text | TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| REC LIST | Green | B | Green |
| TV/RADIO | Yellow | C | Yellow |
| STOP | Blue | D | Blue |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| REC LIST | Rec Li st | DISC NAV LIST | Li st | | |
| TV/RADIO | Tv/ Radi o | SEARCH TV/R | TV/ R | | |
| STOP | St op | | St op | | |
| PAUSE | Pause | | Pause | | |
| REV | << | | << | | |
| FWD | >> | | >> | | |
| RECORD | Record | REC MODE | Rec | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |