Mandis shop

Samsung AH59-02767C



Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Woofer -	Ch -
Input	AV		
Bluetooth/ Pair	Smart		
Up	Up		
Left	Left		
Play/ Pause	Ok		
Play/ Pause	Pause		
Play/ Pause	Play		
Right	Right		
Down	Down		
Mute	Mute		
Sound Mode	Dual		
Settings	Options		
Settings	Menu		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Woofer +	Ch +		