Mandis shop

RB-DA1000

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/ON	On	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PRESET	Preset	HOME SMART	Smart
TUNER /BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏯	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
⏭	>>I/Tune+	⏭	>>I
⏮	I<</Tune-	⏮	I<<
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec
FM MODE /REPEAT	FM	REPEAT TEXT	Text

https://all-remote-controls.nl/de/Sanyo/1063805-94089-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-RB-DA1000.html