Mandis shop

Tokai ES 9707

Original	Rechange
Power ON/Off	Power
Mute	Mute
Every Pop	Smart
Tape 1 Preset	List
Vol Rs-/Effect	Ch -
Sleep	Sleep
Vol Rs+/S.Mode	Ch +
Tape 1 Stop	Shift + Stop
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
CD Rewind	<<
CD F.FWD	>>
CD Play	Play
Program	Shift + Sleep
Tape 1 Rec	Shift + Rec
Tape 1 Rew	Shift + <<
Tape 1 F.FWD	Shift + >>

Original	Rechange
Tape 1 Play	Shift + Play
CD Pause	Pause

https://all-remote-controls.nl/fr/Tokai/1062730-telecommande-equivalente-Tokai-ES-9707.html