Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	OK	Ok
A	Red	Right	Right
B	Green	Down	Down
C	Yellow	Teletext	Text
D	Blue	CC	Subt
E	3D	TV Vol +	Vol +
F	SHIFT + 6 Shift + 6	TV Vol -	Vol -
G	SHIFT + 7 Shift + 7	Mute	Mute
Reset / Upgrade	Exit	P+	Ch +
Recall / Info	Info	P-	Ch -
Guide	Guide	1	1
Home / Menu	Menu	2	2
Back / PP	Back	3	3
Options	Options	4	4
Smart	Smart	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
ALARM/CLOCK	Alarm / Clock	APP MEDIA	Media
AV	AV	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
A	Red
B	Green
C	Yellow
D	Blue
E	3D
F	Shift + 6
G	Shift + 7
Reset / Upgrade	Exit
Recall / Info	Info
Guide	Guide
Home / Menu	Menu
Back / PP	Back
Options	Options
Alarm / Clock	Media
Smart	Smart
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Teletext	Text
CC	Subt
TV Vol +	Vol +
TV Vol -	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Recall / Info		Info
	Guide		Guide
	Home / Menu		Menu
	Back / PP		Back
	Options		Options
	Alarm / Clock		Media
	Smart		Smart
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Teletext		Text
	CC		Subt
	TV Vol +		Vol +
	TV Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV
	Sleep		Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Mute	Mute
Recall / Info	Info	P+	Ch +
Guide	Guide	P-	Ch -
Home / Menu	Menu	1	1
Back / PP	Back	2	2
Options	Options	3	3
Alarm / Clock	Media	4	4
Smart	Smart	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	Ok	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	0	0
Teletext	Text	AV	AV
CC	Subt	Sleep	Sleep
TV Vol +	Vol +		
TV Vol -	Vol -		