Mandis shop

Panasonic H458SZ01G001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Computer	Video Comp	Comp / Video
	HDMI	Mode	Mode
	3D	Invert 3D	3D / Invert
	S-Video	Shift + Mode	Shift + Mode
	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
	Image	Info Help	Help / Info
	Up / Keystone+		Up
	Down / Keystone-		Down
	Left		Left
	Input	Source	Source
	Menu	Menu	Menu
	Menu	Enter	Enter
	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
	AV Mute	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Auto ADJ	Auto	Auto
	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +

https://all-remote-controls.nl/de/Panasonic/1062720-78786-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-H458SZ01G001.html