Mandis shop

APPLE APPLE TV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://all-remote-controls.nl/de/APPLE/1063935-79779-ersatzfernbedienung-fur-APPLE-Apple-Tv.html