Mandis shop

Swisstec S15-7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source		AV
	Mute		Mute
AUTO	Auto		Smart
DISPLAY	Display		Info
SLEEP	Sleep		Sleep
TV	TV	SC NA	Media
1	1		1
2	2	IST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
			Guide
SWAP	Swap		Pre Ch
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Up	AY MOD	Up
	Left		Left
MENU	Menu	P	Menu
MENU	Menu		Ok
	Right		Right
	Down		Down
P+	P+		Ch +
P-	P-		Ch -
V+	V+		Vol +
V-	V-		Vol -