Mandis shop

LG COV30392301



Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	AV Mute	Blank / Mute
Image	Help / Info		
Reset	3D / Invert		
S-Video	Mode		
RGB	Eco / Aspect		
Freeze	Freeze / Timer		
D. Zoom	+ / Play		
Video	Comp / Video		
Keystone Up	Up		
Keystone Down	Down		
Right / Source	Right		
Left / Auto	Left		
OK	Enter		
Menu	Menu		
Input Search	Source		
Vol +	Vol + / Page +		
Vol -	Vol - / Page -		

https://al-remotecontrols.nl/de/LG-10630-239-ersatzfernbedienung-fur-LG-COV30392301.html