Mandis shop

Philips 996510058532



Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
COAX	COAX	DVD 2	2
AUDIO-IN	Audio In	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPTICAL	Optical	SIZE ZOOM	Zoom / Size
+ BASS	Bass+		Up
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
+ TREBLE	Treble+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BASS –	Bass-		Down
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol-
TREBLE –	Treble-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SURR	SURR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://all-remote-controls.nl/de/Philips/1067732-23791-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510058532.html