Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
POWER	Power	Power	
TUNER	Tuner AMP	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
ANALOG IN	Analog In AMP	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DIGITAL IN	Digital In AMP	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INTERNET RADIO	Internet Radio Network	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
ONLINE MUSIC	Online Music Network	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MUSIC SERVER	Music Server Network	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
iPod/USB	iPod/USB Network	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CD	CD CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
iPod/USB	iPod/USB CD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH –	I <<	PRESET-	I << / Preset-
►/II	Play	SLOW ►	Play / Slow
►/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE –	<<I Tune-	TUNE-	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TUNE +	>>I Tune+	TUNE+	>> / Tune+
ADD FAVORITE	Add Favorite	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
FAVORITE CALL	Call Favorite	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SDB TONE	SDB Tone	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SYSTEM SETUP	System/Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SEARCH	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
▼	Down	▼	Down
NETWORK SETUP	Network Setup	HOME / MENU	Menu / Home
1 ./	1	TV / 1	1
2 ABC	2	DVD / 2	2
3 DEF	3	CD - STB / 3	3
4 GHI	4	VIDEO / 4	4
5 JKL	5	TAPE / 5	5
6 MNO	6	TUNER / 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD / 7	7
8 TUV	8	USB / 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH / 9	9
+10 a/A	+10a/A	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 ␣	0	HDMI - SAT / 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Program	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle