Mandis shop

EDIFIER S2000MKIII

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
LINE1/2	Line 1/2	1	1
	Bluetooth	2	2
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
OPT	OPT	3	3
COAX	COAX	4	4
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	I <<		I <<
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	>>I		>>I
MONITOR	Monitor Mode		Up
DYNAMIC	Dynamic Mode		Right
VOCAL	Vocal Mode		Left
CLASSIC	Classic Mode		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung