Mandis shop

JEFF-ROWLAND STEREO

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off		Power		
Mute		Mute		
Input/Source		AV		
CD Play		Play		
CD F.FWD		>>		
Volume+		Vol +		
CD Rewind		<<		
CD Pause		Pause		
Volume-		Vol -		
Prev./Prog-		I<<		
Next/Prog+		>>I		

https://all-remote-controls.nl/de/JEFF-ROWLAND/1064239-gleichwertige-fernbedienung-JEFF-ROWLAND-Stereo.html