Mandis shop

COV30849801

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Stop	Stop / Hold
EQ	Subtitle / EQ	Stop	OK
LG EQ	Audio / Lang I/II	>> / >>I /	>> / Tune+
Open/Close	Eject / Surround	>> / >>I /	>>I / Preset+
Preset/Folder+	CH+ / Page+	>> / >>I /	Right
Function	Smart / List	Program/Memo	TV/Radio /
Vol +	Vol +	Play/Pause	Play / Slow
Preset/Folder-	CH- / Page-	Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	Play/Pause	Down
Vol -	Vol -	Rec	Rec / Rec Mode
Sleep	Sleep / Timer	Clock	Shift + Sleep / Timer
Repeat	Green / APP / Repeat	Time	Menu / Home
Repeat	Up	Set/RDS	D.Menu / Top
Info	Info / Angle	PTY	Setup / OPT /
<< / I << / Tun	<< / Tune-		
<< / I << / Tun	I << / Preset-		
<< / I << / Tun	Left		

https://all-remote-controls.nl/de/LG10374-960-ersatzfernbedienung-fur-LG-COV30849801.htm