| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/PC | TV/ PC | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| CAPTION | Caption | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AV MODE | AV Mode | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| RATIO | Ratio | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FLASHBK | Flashbk | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CH PAGE | CH/ Page+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH PAGE | CH/ Page- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SETTINGS | Settings | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| • | Red/ 1 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| •• | Green/ 2 | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| ∴ | Yellow/ 3/ ☼- | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| ⁘ | Blue/ 4/ ☼+ | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |