Mandis shop

Onkyo RC-858S



Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Input Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol+
SUB-WOOFER +	Sub-woofer+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
SUB-WOOFER −	Sub-woofer-	CH PAGE −	CH- / Page-
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://all-remote-controls.nl/de/Onkyo/1058042-81601-ersatzfernbedienung-fur-Onkyo-RC-858S-24140858.html