Mandis shop

Philips 996580005709

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Audio In	1	1
	AUX	2	2
	Optical	3	3
	HDMI In	4	4
	Bluetooth	5	5
	HDMI ARC	6	6
	I<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>I		>>I
	Bass+		Up
	Bass-		Down
	Treble+	CH +	Ch +
	Treble-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Audio Sync+		Right
	Audio Sync -		Left
	Delay Settings	DISPLAY INFO	Info
	Vol Settings	TOP MENU MENU	Menu
	Night	RETURN BACK	Back
	DIM/Exit Setting	CLEAR EXIT	Exit

https://al-remotes.nl/de/Philips/1365-609-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580005709.htm