Mandis shop

Pioneer AXD7738

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/on	Power
Open/Close	Eject
Disc/Bluetooth	Smart
FM	Green
USB/Audio In	Red
Preset/Album	Up
Preset/Album	Down
>>I / >>	Right
>>	>>
>>I	>>I
I <<	I <<
<<	<<
I <<I <<	Left
Play/Pause	Ok
Pause	Pause
Play	Play
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P. Bass	Back
Repeat/Shuffle	Text
Dimmer/Display	3D
Program	SHIFT + SLEEP Shift + Sleep
EQ	Dual
Clock	AV
Sleep/Timer	Sleep

https://al-remotecontrols.nl/de/Pioneer/1369-659-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-AXD7385.html