Mandis shop

SCHNEIDER MAXX 85

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	5	5
Mute	Mute / Dimmer	6	6
Sleep	Sleep / Timer	7	7
Source	AV / Input / RDS	8	8
Menu	Menu / Home	9	9
E	OK	0	0
Recall	Back / Return		
Vol+	Vol+		
System	Smart / List		
CH+	CH+ / Page+		
Vol-	Vol-		
Normal	Display / Media		
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		

https://all-remote-controls.nl/de/SCHNEIDER/1066287-gleichwertige-fernbedienung-SCHNEIDER-MAXX-85.html