Mandis shop

Samsung AH59-02630A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Home	Menu / Home
Up	Up
Tools 123	Setup / OPT /
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Title Menu PopUp	Smart / List
i/Info	Info / Angle
Disc Menu	D.Menu / Top
Sound Effect	Sound / Title
3D Sound	3
Sleep Karaoke	Sleep / Timer
Red	Red / Netflix / Search
Green/Preset	Green / APP / Repeat
Yellow/Memory	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ST/MO	Blue / Prime Video / Random

https://al-remotecontrols.nl/de/Samsung/1504-602-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-AH59-02630A.htm