Mandis shop

Samsung AH59-00043E

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power
Timer On/Off	AV
Timer Clock	SHIFT + TIMER AV (Shift + AV)
Timer Clock	3D
EQ Preset	Media
Power Sound	Smart
Program / Set	SHIFT + PROG SLEEP (Shift + Sleep)
Program / Set	List
AUX	1
Sleep	Sleep
CD Repeat	Text
Mono / ST	Dual
Tuner / Band	2
<< Tape	SHIFT + << (Shift + <<)
>> Tape	SHIFT + >> (Shift + >>)
Stop Tape	SHIFT + ■ (Shift + Stop)
Play Tape	SHIFT + PLAY MODE ▶ (Shift + Play)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop CD	Stop
Play CD	Play
Pause CD	Pause
Vol +	Vol +
Vol +	Up
Vol -	Vol -
Vol -	Down
>>I CD / Λ	>>I
>>I CD / Λ	Right
I << CD / V	I <<
I << CD / V	Left
Tuning Mode	Ok