Mandis shop

Belson BSA4700

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CEN+	CEN+	1	1
CEN-	CEN-	4	4
SUR+	SUR+	2	2
SUR-	SUR-	5	5
SUB+	SUB+	3	3
SUB-	SUB-	6	6
INPUT SEL	Input SEL	TIMER AV	AV
DSP	DSP	HOME SMART	Smart
BASS+	Bass+		Up
BASS-	Bass-		Down
TREBLE+	Treble+	CH +	Ch +
TREBLE-	Treble-	CH -	Ch -
VOL+	Vol+	VOL +	Vol +
VOL-	Vol-	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://all-remote-controls.nl/de/Belson/1063745-20334-ersatzfernbedienung-fur-Belson-BSA4700.html