Mandis shop

TP114

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv/Radio	TV/R
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK/List	Ok
Menu	Menu
Exit	Exit
Guide	Guide
Recall	Back
Green/FAV	Green
Red/Audio/Subtitl	Red
Yellow/UHF	Yellow
Blue/i	Blue

https://all-remote-controls.nl/de/Topfield/1061981-66153-ersatzfernbedienung-fur-Topfield-TP114.html