Original		Replacement	
	Power		Power
	Energy/Saving		3D
	AV Mode		Media
	Input		AV
	Tv/Radio		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	List		List
	Q.View		Sleep

Original		Replacement	
	FAV/Mark		Pre Ch
	Ratio		Format
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	Q. Menu		D. Menu
	Back		Back
	Info		Info
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
SIMPLINK	Simplink	HOME SMART	Smart

Original	Replacement