Original	Replacement
Power	Power
Screen	Picture / Format
Lang	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
World	Smart / List
Red/ ↑	Red / Netflix / Search
Green/ ↓	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Replacement
[≡]	Text / Goto
9	9
0	0
Recall	Back / Return
Up	Up
Menu	Menu / Home
Right	Right
Left	Left
Return	Shift + Back / Return
Return	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
OK	OK
Source	AV / Input / RDS
FAV	Fav / Marker / PC
Presets	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer
V+	Vol +

Original		Replacement		Original		Replacement	
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-				