Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Tv/Radio		TV/R
	←PR		Back
	EPG		Guide
	Menu		Menu
	PR+		Ch +

Original		Replacement	
	PR-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/List		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Info		Info
	Exit		Exit
	↑		>>
	↓		<<
	Pause		Pause
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original		Replacement		Original	Replacement
	Audio		Dual		
	TXT		Text		
	[. . .]		Subt		
	Audio L/R		Options		
	[+]		3D		
	FAV		Pre Ch		
	UHF		Smart		
	PAL/NTSC		Format		
	Tv/AV		AV		